Pflegeanleitung - BA 651/751/851

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

Täglich vor Gebrauch



1. Batterieanzeige – Ladung überprüfen.



Betriebsbereit





2. Batteriekontrolle.



3. Zubehör prüfen. Bürsten, Pads usw. befestigen.

Nach jedem Gebrauch





1. Entleeren des Frisch- und Abwassertanks. 2. Prüfen auf Verureinigung und Zustand der Absaugleiste und des Gummis.



3. Reinigung und Kontrolle des Frischwasserfilters und des Saugschlauches.



4. Abwassertank Dichtung prüfen und ggf. reinigen.



5. Reinigen der Bürsten oder Pads. Bei Verschleiß tauschen.



6. Laden der Batterien und überprüfen des Ladegerätes.

Nach Bedarf



1. Überprüfung der Sauglippen, ggf. Austausch.



2. Einstellen der Absaugleiste, so dass die Maschine keine Wasserstreifen zieht.



3. Kontrolle des Ladegeräts und Prüfung der Ladekabel.



4. Reinigung der Maschine für lange Lebensdauer.



Fehlerbeseitigung

- BA 651/751/851

Im Falle einer Störung bitte genau den Anweisungen der Betriebsanleitung folgen. Gegebenenfalls wenden Sie sich bitte an den NILFISK-Kundendienst.

Die Maschine funktioniert nicht richtig?







Keine Funktion vollständig - LADEN

1. Schalter prüfen (I = an / O = aus).

2. Batterieanzeige – Ladung überprüfen.

3. Batteriekontrolle.

Die Absaugung zu gering?





1. Saugschläuche wegen evtl. Verstopfung

2. Sauplippen auf Verunreinigungen und Zustand prüfen.

3. Abwassertank – Dichtung prüfen und ggf. reinigen.

Die Bürste dreht nicht?









Keine Funktion vollständig - LADEN

1. Sitz der Bürsten/Pads überprüfen.

2. Batterieanzeige – Ladung überprüfen.

3. Batteriekontrolle.

Das Frischwasser fließt nicht?



1. Überprüfen des Frischwasserfilters.

Nilfisk AG

Ringstrasse 19

Stelz/Kirchberg 9500 Wil, Schweiz

info ch@nilfisk com

www.nilfisk.ch