Pflegeanleitung
- BR755/755 C/855

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

Täglich vor Gebrauch

1. Batterieanzeige – Ladung überprüfen.

2. Batteriekontrolle – Füllstand der Säure überprüfen (bei Naßbatterien).

3. Zubehör prüfen – Bürsten, Pads usw. befestigen.

Nach jedem Gebrauch

1. Entleeren des Frisch- und Abwassertanks.

2. Reinigen und prüfen der Absaugleiste und Gummis.

3. Prüfen/Reinigen des Sauggebläse-Schaumfilters (innen unter der Klappe Abb.).

4. Reinigen und Kontrolle des Abwassertanks und Schwimmers.

5. Entfernen und Reinigen der Bürsten oder Pads.

6. Laden und prüfen der Batterie.

Nach Bedarf

1. Anzeigenüberprüfung – Funktions-Check.

2. Einstellen der Absaugleiste, so dass die Maschine keine Wasserstreifen zieht.

3. Kontrolle des Ladegeräts und Prüfung der Ladekabel.

4. Reinigung der Maschine für lange Lebensdauer.

Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg Deutschland
Tel. +49 (0)7306 72-444
Montag bis Freitag 7.30-17.00 Uhr
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 Ü/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com
auftrag.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

908.000.124 L15 M1.0 B

Fehlerbeseitigung
- BR755/755 C/855

Im Falle einer Störung bitte genau den Anweisungen der Betriebsanleitung folgen. Gegebenenfalls wenden Sie sich bitte an den Nilfisk-Kundendienst.

Die Maschine funktioniert nicht richtig?

1. Batterieanzeige – Ladung überprüfen.

2. Batteriestand prüfen.

3. Überprüfen ob die Ladekabel in Ordnung sind.

Die Absaugung zu gering?

1. Saugschläuche wegen evtl. Verstopfung prüfen.

2. Sauglippen auf Verunreinigungen und Zustand prüfen.

3. Deckel hochklappen und Verunreinigung entfernen.

Die Bürste dreht nicht?

1. Sitz der Bürsten/Pads überprüfen.

2. Batteriestand prüfen.

Das Frischwasser fließt nicht?

1. Überprüfen des Frischwasserfilters.

Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg Deutschland
Tel. +49 (0)7306 72-444
Montag bis Freitag 7.30-17.00 Uhr
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 Ü/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com
auftrag.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

908.000.125 L15 M1.0 B